

デスクトップを中心に
広がるワイドな連絡網が
手軽につくれます。

無線機同士の直接の交信と比べ、文字通り通話エリアを倍増できます。

[構内中継・基地局化]



スムーズな屋内利用のために
ACアダプターを付属。

自在な設置を可能にする
可倒式アンテナと薄型設計。

スタンドマイクをつなげば、
一斉連絡もできます。

※写真は、中継装置RP88にオプションのスタンドマイクCMP825と市販の外部スピーカーを接続した例です。

デスクトップに置いて、
広域中継通信ができます。
基地局にもなります。

スタンダードの中継通信対応
特定小電力無線機で
使えます。

【対応機種】


● FTH-208 ● FTH-301M ● FTH-301RT ● PK310D ● PK410
● HX812 ● HX808D ● HX809D ● HX815

免許・資格が不要。気軽にご導入になれる特定小電力でも、 中継通信なら格段に広い通話エリアが確保できます。 構内連絡網構築の核となるデスクトップ型中継装置です。

1 ラクに屋内中継通信。
置いたその場所が中継局に。

ACアダプター付属のデスクトップ型。


待望の屋内用中継装置です。AC100V
が使って手軽に中継。また必要ときに
現場に持ち運んで通話エリアを広げると
いった可搬型的な利用も。



2 横置きも、天吊りも、壁掛けも。
自在にセットできます。

回るアンテナと薄型ボディで簡単設置。

取り付けやすさが特長。デスクトップに置くだけでなく、壁面や天井
にも簡単セットできます。大がかりな工事が不要で安心。



3 中継器なのに通話ができます。
だから基地局のように使えます。

オフィスのデスクから広がる全体連絡網。

ワイドな連絡網の要となる中継装
置が、そのまま指令のための基地
局になります。オプションのスタンド
マイクをご利用ください。




スタンダードの業務用中継通信システム
「コンパス」の屋内用中継装置としても
活躍します。

特定小電力無線中継装置(18+9ch)


RP88 BOOMER

【付属品】●ACアダプター●取り付けブラケット




※実際の商品は、分解等ができないように特殊ビス留めがしてあります。

●大型店舗では倉庫との連絡などに。●倉庫・物流センターでの構内
連絡に。●工場をはじめ各種構内作業に。●ホール・バーラーをワイド
カバー。●学校では保安対策や行事に。●建設・工事現場での作業連
絡に。●各種イベントに。●駐車場での誘導に。●外食産業などに。
■無線機同士では、電波が届かなかったそんな広域ビジネス現場に。
RP88を追加することにより、しっかりカバーできるようになります。



SPECIFICATIONS

【RP88の主な仕様】●送信周波数:
421.5750~421.9125MHz ●受信
周波数:440.0250~440.3625MHz
●チャンネル数:18+9ch ●電波型
式:F3E、F2D ●通信方式:複信方式
●定格電圧:DC12.0V ●動作電圧範
囲:DC10.8~13.2V ●消費電流:待
ち受け時=約180mA、受信時=
550mA、送信時=230mA ●送信出
力:1/10mW以下 ●受信方式:ダブル
スーパーヘテロダイン ●動作温度
範囲:-10℃~+50℃(結露しないこと)
●外形寸法(突起物含まず):132.6(W)
×45.6(H)×106(D)mm ●本体質
量:約500g



**安全に関する
ご注意** ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。●不安定な場所や水、湿気、湯気、ほこり、油
煙などの多い場所に設置しないでください。事故、火災、感電、故障などの原因となります。●「保証書」は、記入事項をご確認のうえ、大切
に保管してください。●「取扱説明書」に従って、正しく配線を行なわないと使用できません。



お求めは信用とサービスの当店で

株式会社スタンダード www.standard-comm.co.jp

本社:〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8

札幌営業所 〒060-0032 札幌市中央区北2条東7-82
仙台営業所 〒982-0011 仙台市太白区長町3-7-13
東京ビジネス営業所 〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8
名古屋ビジネス営業所 〒465-0093 名古屋市中東区一社3-127
大阪ビジネス営業所 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町5-3
広島営業所 〒730-0003 広島市中区白島九軒町21-15
福岡営業所 〒812-0014 福岡市博多区比恵町4-8
開発東京営業所 〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8
開発大阪営業所 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町5-3

●お問い合わせは、最寄りの販売店または(株)スタンダードまで、どうぞ。

●製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。●製品の写真は、印刷の関係上、実際のものとは多少異なる場合があります。●このカタログの内容は2005年12月現在のものです。